

E-Diffsystem

El contra troquel ajustable más preciso

Contra troquel ajustable electrónicamente. Controla la profundidad de troquelado de micra en micra desde la pantalla táctil, sin desmontar la herramienta. Se instala en cualquier estación rotativa.



± 1 µm

PRECISIÓN DE AJUSTE

3 modos de ajuste

OPERARIO, TRANSMISIÓN O AMBOS

Plug & play

LO INSTALA EL PROPIO CLIENTE

Se instala solo, sin técnico

Prácticamente todos los E-Diffsystem son plug & play: se monta igual que se saca y se pone un cilindro base o un contra troquel. No hay que modificar la estación.

Cualquier grosor


Permite trabajar con materiales de distintos grosores sin cambiar de utillaje.

Ajuste micra a micra

Corrige la profundidad de corte en incrementos de una micra desde la pantalla táctil.

INSTALADO Y FUNCIONANDO

No es un render: está en máquina



Bobst Master M5X · Omet Twist · Nilpeter FA4 · Grafotronic · Wanjie · Gallus ECS 340

COMPATIBILIDAD

Encaja en cualquier máquina rotativa

Como sustituye al cilindro base, el E-Diffsystem se monta en cualquier estación de troquelado rotativa, sea del fabricante que sea. Y en la práctica totalidad de los casos lo instala el propio cliente.

VENTAJAS

Lo que cambia en tu estación

- | | | |
|---|---|---|
| <p>01</p> <p>Instalación rápida</p> <p>Simplemente se reemplaza el rodillo de base, sin modificar la estación de troquel.</p> | <p>02</p> <p>Precisión micrométrica</p> <p>Gracias al control electrónico, se ajusta el gap de micra en micra.</p> | <p>03</p> <p>Mayor rendimiento</p> <p>Permite configurar y guardar trabajos repetitivos y mejorar los flujos de producción.</p> |
| <p>04</p> <p>Funcionamiento sencillo</p> <p>Todo se controla desde una pantalla táctil intuitiva y fácil de usar.</p> | <p>05</p> <p>Calibración automática</p> <p>La función de inicialización devuelve el equipo a la posición 0 por sí sola.</p> | <p>06</p> <p>Fácil mantenimiento</p> <p>Genera un aviso automático cuando toca engrasar.</p> |

SIGUIENTE PASO

¿Encaja en tu máquina?

Dinos qué estación tienes y con qué materiales trabajas. El equipo técnico te confirma la compatibilidad y te pasa propuesta.

TECNO CUT · BARCELONA

Rambla Solanes, 21
08940 Cornellà de Llobregat
+34 93 261 05 83
tecnocut@tecnocut.com
www.tecnocut.com