Puente de presión

Mantén el control absoluto sobre la presión de corte

Reparte la presión de corte por igual a lo largo del ancho y sostiene los manómetros que la aplican. Ajuste manual o neumático según la máquina.

Ajustable

A TODAS LAS ESTACIONES

Manual o neumático

SEGÚN LA MÁQUINA

EQUIPOS DE CONVERTING

Mantén el control absoluto sobre la presión de corte

DÓNDE SE MONTA

Sobre la estación, encima del utillaje

El puente se ajusta en la estación de troquelado y cierra el conjunto por arriba. Los manómetros que van montados sobre él son los que aplican la presión, y el puente se encarga de que llegue por igual a los dos extremos del cilindro.

VENTAJAS

Precisión máxima en la presión de corte

01

Precisión extrema

Mantiene el control sobre la estabilidad de la presión de corte en todo momento.

02

Colocación sencilla

Se ajusta en la estación de troquelado, y son los manómetros los que aplican la presión.

03

Mejora la producción

Con las herramientas adecuadas mejorarás la producción y minimizarás errores.

04

Ahorra costes

Una presión de corte estable alarga la vida útil de tus cilindros y tus planchas.

SIGUIENTE PASO

¿Qué estación tienes que equipar?

Dinos marca y modelo de tu máquina y te confirmamos la medida del puente y el tipo de ajuste.

TECNOCUT · BARCELONA

Rambla Solanes, 21
08940 Cornellà de Llobregat
+34 93 261 05 83
tecnocut@tecnocut.com
www.tecnocut.com