Ponte di pressione

Mantieni il controllo assoluto sulla pressione di taglio

Distribuisce la pressione di taglio in modo uniforme su tutta la larghezza e sostiene i manometri che la applicano. Regolazione manuale o pneumatica a seconda della macchina.



Regolabile

SU TUTTE LE STAZIONI

Manuale o pneumatico

A SECONDA DELLA MACCHINA

ATTREZZATURE PER IL CONVERTING

Mantieni il controllo assoluto sulla pressione di taglio





DOVE SI MONTA

Sulla stazione, sopra gli utensili

Il ponte si regola sulla stazione di fustellatura e chiude l'insieme dall'alto. I manometri montati su di esso sono quelli che applicano la pressione, e il ponte fa sì che arrivi in egual misura alle due estremità del cilindro.

VANTAGGI

Massima precisione nella pressione di taglio

01

Precisione estrema

Mantiene sempre sotto controllo la stabilità della pressione di taglio.

02

Posizionamento semplice

Si regola sulla stazione di fustellatura, e sono i manometri ad applicare la pressione.

03

Migliora la produzione

Con gli strumenti giusti migliorerai la produzione e ridurrai al minimo gli errori.

04

Riduce i costi

Una pressione di taglio stabile allunga la vita utile dei tuoi cilindri e delle tue lastre.

PROSSIMO PASSO

Quale stazione devi attrezzare?

Dicci marca e modello della tua macchina e ti confermiamo la misura del ponte e il tipo di regolazione.

TECNOCUT · BARCELLONA

Rambla Solanes, 21
08940 Cornellà de Llobregat
+34 93 261 05 83
tecnocut@tecnocut.com
www.tecnocut.com